品番: AD-KZ062(2本セット) 希望小売価格: 2.520円(税込)

■ニプロガラストップ 専用クリーナー* (クリームタイプ) 日常の油汚れ や取りにくい

品番: AD-KZ063(2本セット) 希望小売価格: 1.680円(税込)

* それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。

||天ぷら鍋



品番: KZ-JJ112-833 希望小売価格:2.100円(税込)

汚れに



品番: AZC82-566 希望小売価格: 1.260円(税込)

■防熱グリルドア



見えません。

Ī

クッキソグト

取扱説明書

基本の

調理の準備、ポイント、メニュー例

してください(裏表紙ご参照)

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」を

火力や温度の目安は

使い方

品番: KZ-GDB1-S

希望小売価格: 7.875円(税込)

■ドアパッキン(消耗部品) 品番: AZE99-833

希望小売価格:1,155円(税込)

■ドアパッキン下(消耗部品)

品番: AZK48-566 希望小売価格:525円(税込)

■焼き網(消耗部品)



品番: AZC83-566

希望小売価格: 1.890円(税込)

CLUB Panasonic



http://club.panasonic.jp/mall/sense/

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

● 「防熱グリルドア」はパナソニックの家電製品直販サイト

「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

●別売品はお買い求め先にお問い合わせください。(2010年7月現在)





PC http://club.panasonic.jp/ ※このサービスは

WEB限定のサービスです。

長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を!



こんな症状はありませんか

- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ●トッププレートにひび割れができた

で使用中止

事故防止のため、電源スイッチとブレー カーを切り、必ずお買い求め先または修理 ご相談窓口に点検をご依頼ください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社))は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご 相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音 させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願いま す。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を 開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

パナソニック電工株式会社

製造元 パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

© Panasonic Corporation 2010

ZY02-928 S0610Y0

Panasonic®

取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

ダブル(左右H)オールメタルタイプ

品番 KZ-JT75VC **KZ-JT75VS KZ-JT60VS**



オールメタル ト

シングル(右H)オールメタルタイプ 品番 KZ-JT75MS



オールメタルIH



KZ-JT75VS設置例

保証書·設置説明書別添付

このたびは、旧クッキングヒーター をお買い上げいただき、まことにあ りがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しく安全にお使いください。
- ■で使用前に「安全上のご注意」 (4~7ページ)を必ずお読みく ださい。
- ■保証書は「お買い上げ日・お買い 求め先」などの記入を確かめ、取 扱説明書とともに大切に保管して ください。
- ■電気工事店または施工主より設置 説明書を受け取り、設置完了後の 確認項目をご確認ください。

ZY02-928

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

ずっとキレイに使いたい

こげつきお知らせを解除する方法は?

少し高めになる…。低く感じる…。

鍋から音がする?

トに汚れが焼き付いたら

ハンバーグはどのメニューで焼いたらい

37.36

この表示ってなぁに?

お手持ちの鍋を確認するには

鍋を買うときは:

使える鍋は、機種によって異なります。


■ダブル(左右IH)オールメタルタイプ

鉄・ステンレス鍋に対応



■シングル(右IH)オールメタルタイプ

鉄・ステンレス鍋に対応く



*鍋底の形状・大きさによっては使えないものがあります。(使える・使えないの見分け方P.11)

もくじ

安全」	のご注意	
	>//6\	

使用上のお願い

各部の名前 使える鍋は?

●確認のしかた

●使える・使えないの見分け方

IH調理とメニューの使い分け

I H調理 基本の使い方

煮る・ゆでる・温める・蒸すなど

●加熱メニュー

ふきこぼれお知らせメニュー

焼く・いためる

●予熱おまかせメニュー

●焼き物メニュー

揚げる

●揚げ物メニュー

タイマーを使う

●タイマー・カウントタイマー

湯を沸かす(自動湯沸かし) 23 ごはんを炊く(自動炊飯)

グリルで焼く

●自動・手動・温度設定(オーブン感覚)

使い方に合わせて設定を変更する

オールロック・かんたん操作・音声ガイド・ こげつきお知らせ・揚げ物温度調整

お手入れする

●グリル・吸気口カバーの外し方・取り付け方 ●庫内の「お手入れ」/パッキンの交換

故障かな?

36 こんな表示が出たら… 38

保証とアフターサービス

39 仕様

別売品 裏表紙

32

5


安全上のご主意必ずお守りください


■油の量と深さを守る

200g(0.22L)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。





■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



火災、爆発、 やけど、けが、感電など を防ぐために…

油は、炎がなくても自然に発火するおそれがあります。 特に、揚げ物・いため物などの調理中は、使い方を誤ると発火 することがありますので、ご注意ください。


揚げ物をするときは



■そばを離れない



メニューで 揚げ物 を選んで 調理する(加熱・湯沸かし などで調理しない)



(油温が上がりすぎて、発火の原因)

以上 光火力センサーが隠れる ように置く 深さ1cm以上

いため物・焼き物をするときは



■そばを離れない

■予熱の火力は弱めにし、加熱しすぎない



■鍋・フライパンなどは光火力センサー が隠れるように置く

(少量の油を使うため、油温が急激に上がり発火の原因) ※鍋底が薄いもの・反っているものは赤熱することがあ ります。

液体を加熱するときは



■加熱する前にかき混ぜる

●だし汁・みそ汁・吸い物・カレーなど の汁物や煮物

(水や調理物を加熱していると、突然噴き出したり鍋が 飛び跳ねることがあり、やけど・けが・トッププレート 破損の原因)


使用中や使用後しばらくは



■高温部に触れない

(やけどの原因)

- 排気パネルや、排気部など
- トッププレート (特にアルミ鍋の場合は高温 になります)
- ●グリル(扉・庫内など) (特に乳幼児にはご注意ください)
- ⇒電源スイッチを切り、各部が冷え てからお手入れしてください。 吹きこぼれの手入れもご注意 ください。



■本機の下に後方排気方式のビルトイン 電気オーブンレンジを設置している場合

●
旧クッキングヒーターを使っていなくても オーブンレンジを使うと、排気部(左)が熱 くなります。



(火災の原因)

●長期間使わないときは ブレーカーも切る

トッププレート(ガラス製)には



■鍋以外の物を置かない

- ●カセットコンロ・ボンベ・缶詰・湯たんぽなど (誤って加熱すると、爆発の原因)
- ●レトルトパック・アルミ箔鍋 内側にアルミ箔を貼った紙パック・アルミ箔など (破裂によるけが、加熱による発火の原因)
- ●金属製スプーン・鍋のふた・扉・受け皿・排気パネルなど (加熱によるやけどの原因)
- ■強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど) を加えない

(ひびが入ったり割れると、感電や過熱・異常動作の原因)

次の点もご注意ください(火災・やけど・けが・感電の原因)



- ■可燃物をトッププレートに置いたり、近づけない
- ■ふきん・紙パック・食品トレイなど
- ■取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、 乳幼児に触れさせない
- ■排気パネルに、ピンや針金など金属製の物を入れない
- ■分解・修理・改造をしない
- →修理は、お買い求め先または修理で相談窓口にで相談ください。

異常・故障時には



- ■直ちに使用を中止し、電源スイッチとブレーカーを切る (発煙・発火、感電のおそれ)
- <異常・故障例>
- ●焦げ臭いにおいがする ●触れるとビリビリ電気を感じる
- トッププレートにヒビ割れができた。
- →すぐに、お買い求め先または修理ご相談窓口へ点検・修理 を依頼してください。

安全上のご主意必ずお守りください

使用上のお願い

⚠注意



火災、やけど、 けがなどを防ぐ ために…

揚げ物をするときは(発火・やけどに注意!)



■油煙が多く出たら、


すぐに電源スイッチを切る (加熱を続けると、発火の原因)

■油の飛び散りに注意する

(やけどの原因)

→油の飛び散りを少なくする には


(THクッキングガイド P.6)



(温度調節機能が正しく働かず、 発火の原因)

■顔を近づけない

(やけどの原因)



グリルを使うときは(発火に注意!)



■使用後や連続使用時は、 受け皿・焼き網に残った 調理物・脂分を取り除く (発火の原因)



■グリル調理でアルミ箔を使う場合は 焼き細より奥に はみ出さないように注意する

(庫内の奥にあるセンサーが隠れると、 温度が上がりすぎて発火の原因)



■そばを離れたり、 必要以上に加熱しない


(発火の原因)

- →焼け具合を見ながら時間を 調節する。
- ■受け皿にアルミ箔や クッキングシートを敷いたり、 グリル用敷石などを入れない

(発火・発煙の原因)

■万一、発火したら

●電源スイッチを切る



②排気パネル(排気□P.28~29)を ぬれたタオルでふさぐ (このとき、扉の周囲から煙が出ます)

③ブレーカーを切る

●炎が消えるまで、扉を開けない (空気が入り、炎が大きくなります)

●扉(ガラス面)に、水をかけない(割れる原因)

医療用ペースメーカーなどを お使いの方は



■念のため医師とよくご相談 ください

(本製品の動作が、ペースメー カーに影響を与える原因)

次の点もご注意ください



- ■空焼きしたり、加熱しすぎない (調理物が燃えたり、鍋が破損する原因)
- ■鍋の下に紙・ふきん・汚れ防止 カバーなどを敷かない

(敷物が焦げたり、温度調節機能が正 しく働かずに調理物が燃える原因)

■調理以外に使わない


(過熱・異常動作による発火の原因)


■鍋を不安定な状態にしない (落下して、けが・やけどの原因)


Hクッキングヒーターを使うとき

使用中は磁力線が出ます

■磁気に弱いものを近づけない







Hジャー炊飯器、 卓上型の旧調理器など (H/クッキングヒーター が故障する原因)



- ■異常を検知して加熱が止まることがあります。
- ●グリル前面から煙が出たり、取っ手が熱くなります。

■天面操作部に水などをかけない

(天面操作ボタンが誤動作する原因)

- ■本体操作部に煮汁などをこぼしたまま収納しない (煮汁が固まると、操作部が開かなくなる原因)
- ■トッププレート、トップフレームに酸の強い食品 が付いた場合は、早めにふき取る
- ●ジャム・レモン汁・梅などを使った食品 (放置すると、変色の原因)
- ■キャビネット(本体下部)に調味料、食品などを 置かない

(排熱による変質の原因)

「火力9」(3kW)は火力が強いため

■様子を見ながら火力調節する

(焦げ付き、吹きこぼれの原因)

グリルを使うとき

■調理後、扉を引き出したままにしない (天面操作部が熱くなる原因)


■扉を勢いよく出し入れしない

(受け皿に水が入っていると、こぼれる原因)

■扉やスライドレールなどに過度な力を加えない

→乳幼児がぶら下がったりしないようご注意を。

各部の名前




※写真はイメージのため、実際と多少異なります。

使える鍋は? 確認のしかた

お手持ちの鍋を確認するときは… ■鍋を置く 水を入れて 加熱してみる! 使える鍋は 火力表示が点灯 **深温 1 2 3 4 5** 2 電源を入れる 使えない鍋は 火力表示が点滅 3 メニューで「加熱」を選び 保温 1 2 3 4 5 4 原介を押して、表示を見る **5** かって切る

●シングル(右旧)オールメタルタイプでは、使える鍋が左右旧ヒーターで異なりますので、両方の旧ヒーター でご確認ください。

鍋を買うときは…



- ●あっせん品は、お買い求め先にお問い合わせください。
- ●ステンレス、アルミ以外の鍋は、右ページの表でご確認ください。

使える・使えないの見分け方



使えます!



鉄・ホーロー ステンレス

- ●ステンレス(特に多層鍋)は鍋によって火力が弱くなっ たり、加熱できないものがあります。
- ●ホーロー鍋は、空焼き・焦げ付きを避ける。(溶けて焼き 付き、トッププレートが損傷します)


オールメタルIHでは使えます!





- ●アルミは、調理物を入れて700g以上の重さにする。 (軽いと鍋が動くことがあります)
- ●フライパン・卵焼き器は、底の厚いアルミ鋳造品を使う。
- ●アルミ鍋では、いため物・空焼きを避ける。(鍋底が変形 しやすくなります)







●市販の土鍋は、「H用 Iと表示されていても使 わない。(故障したり、火力が弱くなり調理で きません)


鉄・ステンレスIHでは使えません!



アルミ・銅 多層鍋

(底は磁石が付かない非磁 性ステンレスで、間にアル ミや銅を挟んだもの)





平らで、 トッププレートに 密着する 形





脚がある



反りがある

●反りの目安として、鉄·ホーロー・ステンレス は約3mm、アルミ・銅は約2mm以上のもの は使わない。(安全機能が正しく働かない、火 力が弱くなる、加熱できないことがあります)



鉄·ホーロー・ステンレス 12~26cm(後ろIH:12~18cm) アルミ・銅 15~26cm

●アルミフライパンのみ、 口径24cm以上のものを選ぶ。




人きさ(底径)

鉄・ホーロー・ステンレス 12cm未満 アルミ・銅 15cm未満

●異常を検知して、火力が弱くなる、加熱でき ないことがあります。

- ●底が薄すぎるものは、空焼き・強火の加熱で反ることがあります。 ●底面にホーロー加工した魚焼器は使えません。
- (ホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)
- ●自動湯沸かし:鍋の材質・反りの大きさ・底の厚さなどに条件 があります。(自動湯沸かしに使えるやかん・鍋 P.22)
- ●自動炊飯:鍋の材質・大きさ・底の厚さなどに条件があります。 (自動炊飯に使える鍋 P.23)
- ●揚げ物:鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによって は、油温がずれる・予熱時間が長い・異常を検知して加 熱できないものがあります。
- **⑤ CH·III** (**⑤ I** II) マークの鍋をお勧めします。
- ●焼き物: ⑤ CH・IH) ⑤ IH)マークのフライパンを お使いください。(それ以外のフライパンは鍋底の温 度がずれることがあります)

IH調理とメニューの使い分け



なお、鉄・ステンレス対応のIHでは、アルミ・銅鍋は使えません。(詳しくはP.11)

ポイント

12

■予熱おまかせメニュー

- ●予熱不足や予熱しすぎで失敗しやすいいため物に
- ●いため煮などの火力調節が必要な調理に





■焼き物メニュー

●一定温度でじっくり焼く 焼き物に





火力調節

後のみ

■ふきこぼれお知らせ

うっかり目を離したすきに 吹きこぼれていた…


■こんなときに、センサーが吹き こぼれを検知すると、加熱を 止めて、光るリング・表示・音声 でお知らせします。





「吹きこぼれを検 知したので加熱を 止めました…」

●センサー(光るリングの周囲にあります)



※鍋の種類・材質・底の形や大きさ・火力・調理メニューなどに よって、加熱が止まるまでの時間や吹きこぼれ量は変わります ※牛乳・豆乳・スープ・お粥など、加熱すると多くの泡が急に発生 するものは、大量に吹きこぼれることがあります。

■こげつきお知らせ

煮物・煮込み調理時に うっかり切り忘れた…

■こんなときは、「光火力センサ が焦げ付いたことを検知し 加熱を止めて、光るリング・ 表示・音声でお知らせします。





焦げ付きを検知 したので加熱を止 めました…」

- ※[5]以下の火力で約10分以上加熱を続けているときに
- ※鍋の種類・材質・底の形や大きさ・火力・調理メニューなどに よって、加熱が止まるまでの時間や焦げ付き方は変わります。
- ※煮物・煮込み以外の調理では、誤検知して加熱が止まること があります。
- ➡お知らせ表示を消すと、再加熱できます。
- ⇒「こげつきお知らせ |を働かせたくないときは、機能を解除 できます。(P.27)
- ●「ふきこぼれお知らせ」「こげつきお知らせ」が働いて加熱 が止まったあとに、お知らせ表示を消すには
- →帰るを押す。

IH調理 基本の使い方

準備 光火力センサー

■電源切/入

メニューを選んで調理する(左右IH)

(例:左H) 加熱 揚げ物 🏳 1 焼き物 ____ ●O 切/スタ-ト

鍋やフライパンを

●左右 I Hは、火力センサーが隠れるように置く。

光火力センサーは、鍋底温度の見張り役。 温度の上がりすぎを防いだり、食材を入れて温度が 下がっても、素早く温度を復帰させます。 また、煮込み調理時の「焦げ付き」も検知します。









電源スイッチを **人れる**(少し長めに押す)



(次に操作できるボタンが光る)

- ●操作しないで約15分たつと、自動 的に切れる。
- →再度、電源スイッチを入れる。

調理に合わせて メニューを選ぶ(P.12)



(押すごとに選んだメニューが点滅する)

- **■加熱** 加熱 (P.16)
- ■ふきこぼれお知らせ 加熱 (P.17)
- ■予熱おまかせ 加熱 予熱 (P.18)
- ■焼き物 焼き物 (P.19)
- ■揚げ物 揚げ物 (P.20)
- **■自動湯沸かし** △ (P.22)
- ●メニューを選んだままで約1分たつと、表示が 消える。
- ➡再度、選びなおす。

スタートする



■火力や温度を調節する(P.16~20)



■タイマー・カウントタイマーを使う





(P.21)



調理が終わったら 切る

●使い終わったら、電源スイッチを切る。

こんなときの「安全機能」

うっかりしていた!

- ●鍋なし自動 OFF (P.36)
- 小物自動 OFF (P.36)
- ●空焼き自動OFF(P.36)
- ■電源スイッチ自動OFF * (P.32)
- ●切り忘れ自動OFF*(P.32)
- *は、旧とグリル共通です。

温度が上がりすぎた!

- ●温度過昇防止(P.33)
- ●アルミ加熱高温検知(P.36)
- グリル高温自動 OFF (P.37)
- ●お手入れ異常自動OFF(P.37)

トッププレートが熱い!

●高温注意表示(P.8)

いたずらや誤操作を防ぐ…

●オールロック* (P.26) (チャイルドロック)

調理する(後ろIH)



「 切/入 する



■火力を調節する(P.16)

■タイマーを使う(P.21)

- || + |


■自動炊飯(P.23)

●自動

調理が終わったら

●使い終わったら、電源スイッチ を切る。

煮る・ゆでる・温める・蒸すなど、加熱メニュー



左右IHを使うとき

電源スイッチを入れ 加熱を選ぶ





後ろ川を使うとき

電源スイッチを入れ

スタート する





スタートする げつきが消える。



2 火力調節 する





火力調節する ●【●を長押しすると 一気に保温に 下がる。

16



調理が終わったら切る

調理が終わったら切る

ふきこぼれお知らせメニュー



左右IHを使う

電源スイッチを入れ 加熱 ① を 選ぶ



2 スタートする が消える。



火力調節する ●【●を長押しすると 一気に保温に

下がる。



調理が終わったら切る

「こげつきお知らせ」について

- ●次の場合は、誤検知して加熱が 止まることがあります。
- ・ジャム作りなど弱い火力で 水分を飛ばすもの
- パエリアなど少し焦げ付かせる
- ⇒お知らせ表示を消して(P.13) 再加熱する。
- →「こげつきお知らせ |を解除し たいときは(P.27)
- ●焦げ付きの度合いによっては、 煙やにおいが出ることがあり

「ふきこぼれお知らせ」について


- ●次の場合は、吹きこぼれても検 知しなかったり、誤検知して加 熱が止まることがあります。
 - 鍋がずれていたり、途中でずら した
- •鍋底・トッププレートがぬれて
- •「センサー(P.13)」上に吹き こぼれていない
- ・蒸留水などの極端に純度が 高い水を沸かした
- ●少しずつの吹きこぼれや飛まつ は、吹きこぼれ量が多くなったり 途中で加熱が止まるなど、正しく 検知しないことがあります。
- ●天面操作部に吹きこぼれると、 検知する前には15を表示して 加熱が止まることがあります。 (P.36)
- ●左右 I Hとも「ふきこぼれお知ら せ」が設定されているメニュー で調理している場合
 - ・加熱 (亡) と加熱 (亡)

片方で吹きこぼれを検知すると 左右IHとも加熱が止まります。

■タイマー デートカウントタイマー かりを使うとき(P.21)

■タイマー 尿 ・カウントタイマー ppp を使うとき(P.21)

焼く・いためる 予熱おまかせメニュー





411

電源スイッチを入れ 加熱予熱を 選ぶ



スタートする 予熱が始まる。

約1~3分 ピピピ…



●約5分間予熱を 保つ。 →約5分以内に

□□操作し ないと加熱が止 まる。

押して火力調節 し、調理する



調理が終わったら切る

■タイマー 婦子 けつントタイマー かり を使うとき(P.21)

お知らせ

- ●次の場合は、予熱時間が長め になります。
- アルミ製・鍋に厚みがある もの・底に反りがあるもの
- 複数のヒーターを使ってい るとき

高火力で予熱するので

- ●鍋の材質・厚さによっては底 が変色するものがあります。
- ●底が薄いアルミ鍋などは変形 するものがあります。

【▽】で火力調節したあとは

加熱 メニューと同じになり、 「こげつきお知らせ」が設定さ れます。(P.16)

焼き物メニュー



左右川を使う

電源スイッチを入れ 焼き物を選ぶ



スタートする 予熱が始まる。



温度を調節 する









●複数のヒーターを使っている ときは、予熱時間が長めになり ます。

高火力で予熱するので

お知らせ

●フライパンの材質・厚さによっ ては底が変色するものがあり ます。

温度調節範囲


(140°C) (230°C)

- ●フライパンによって、鍋底の温 度がずれることがあります。
 - → ▼ で設定温度を調 節する。

5 調理が終わったら切る

■カウントタイマー (P.21)

揚げる場が物メニュー



●鍋の種類·材質·底の形や大き さに注意!(P.11)

- *鍋によっては油温がずれる・ 予熱時間が長い・異常を検知 して加熱できないものがあり ます。(特にアルミ・銅鍋は、予 熱に15分程度かかるものが あります)
 - →鍋に添付の説明書もご確 認ください。
 - **⇒⑤ CH·IH) (⑤ I H)**マーク の鍋をお勧めします。
- ●鍋は光火力センサーが隠れる ように置く!
- ●トッププレートの汚れは取る!
- ●予熱を始めたら、油を継ぎ足し たり、もう片方のIHヒーターに 移動させない!
- ●予熱表示が消えるまでは、食材 や菜ばしなどを入れない! (異常を検知して、加熱が止ま ることがあります)

揚げ物 を選ぶ

予熱が始まる。



温度を調節



ピピピ…

予熱表示が 消えたら揚げる



温度調節範囲

(140℃) (200℃)

- ●鍋によって油温がずれること があります。
- 節する。
- ●いつも同じ鍋を使う場合は、 鍋に応じて温度を調整するこ とができます。(P.27)

調理が終わったら切る

■カウントタイマー (P.21)

タイマーを使うタイマー・カウントタイマー

設定時間後に自動で切りたいときは タイマーを使って!

> ●煮る、ゆでる ●長時間煮込む

> > などに…

左
旧
ヒ
ー
タ
ー
の 加熱が終わりました…



■左右 I Hヒーターで使うとき



●残り時間の表示は が点減。

(時間が になったら、自動的に切れる)

■後ろIHヒーターで使うとき



(時間が 🗓 になったら、自動的に切れる)

■設定範囲:1分~9時間30分

(*押し続けると早送りできる)

30分まで→1分刻み

(*5分刻み)

•1時間まで→5分刻み

(*10分刻み)

・3時間まで→10分刻み

(*30分刻み)

・9時間30分まで→30分刻み

●最初に戻し(一)を押すと、 ■ (9 回 3 0 分) から減らすことが できる。


■取り消すときは、 (----)になるまで押す。

時間の経過を知りたいときは カウントタイマー(1時間まで) を使って!



- ■ハンバーグなどを 裏返す
- ●最後の一煮立ち ●葉菜ゆで時間
- ●揚げ時間

などに…



●後ろIH(自動炊飯含む)と同時に使えません。

湯を沸かす自動湯沸かし





電源スイッチを入れ △を選ぶ

> ● **Matish** を表示 する。



スタートする が消える。

約4分:(1L当たり) ピピピ…

沸騰したら 保温になる

5分

ピピピ…



※鍋の材質・厚さ・底形状・水温などにより、 ブザーが3分程度ずれることがあります。

(自動的に切れる)

- ●湯が沸いて飛び散るときは → ふたをずらす。(または いって切る)
- ●沸騰しないで切れたときは(深鍋で多量に沸かしたときなど) ➡沸騰するまで「ふきこぼれお知らせメニュー」で沸かす。(P.17)

お願い

自動湯沸かし・自動炊飯 に失敗しないために

- ●トッププレートが熱 いときに使わない。
- ●ヒーターの中央や鍋 底が汚れたまま使わ ない。
- ふたをしないで使わ ない。
- 途中でふたを開けたり、 やかんや鍋を動かし たり、水や湯を足さな い。
- ●常温の水以外(出し 汁·スープ·ミルク·む ぎ茶パックなど)を沸 かさない。

「ふきこぼれお知らせ」に **ついて**(P.17)

ごはんを炊く自動炊飯

お願い

●P.22「お願い」を守る。





電源スイッチを入れ カップ 押す



カップ数を 合わせる





3 スタートする



●残り時間の表示は 計算中:数字が点滅 確定後:数字が点灯

約35~45分



(炊き上がったら、自動的に切れる)

- すぐにほぐす。 (ふたを閉めたままにすると、露が落ちてご飯がべちゃつきます)
- ふたが開かないときは

ピピピ…

→中火(4~5)で少し加熱する。




準 備

- 1)焼き網に調理物を載せる
 - ●受け皿に水を入れる場合は コップ1杯(約200ml)。 (入れすぎるとこぼれます)
- 2 電源スイッチを入れる
- ●操作しないで約15分たつと、自動的に 切れる。
 - ➡再度、電源スイッチを入れる。

魚などは 焼き網にサラダ油を塗る (こびりつき防止)



アルミ箔は焼き網から はみ出さないように!



調理物は中央に載せ、扉 はゆっくり閉める! (調理物が庫内右奥のセン サーに当たると自動調理 がうまくできません)

●設定範囲は

140 ~ 280

(140℃) (280℃)

自動で焼くとき

メニューを 選ぶ

) 火力を選ぶ

生姿焼きとり肉・・・●押すごとに、 弱中強温度設定お手入れ メニュー お手入れ 生姿焼きと

「生・姿焼き」 「切身/干物」 つけ焼き」 とり肉」 「グラタン」 「焼きなす」 「温度設定」 (P.25)「お手入れ」

(P.31)

↓、取消





- ●自動メニューを選びまちがえてスタートしたときは ⇒ グリルを切って再操作する。
- (30秒以上たっていたら手動で焼きなおす) ●自動調理中は、途中で扉を開けない。(うまく焼けません)

ピピピ…

(焼き上がったら、自動的に切れる)

●焼き足りないとき⇒手動で焼く。

手動で焼くとき

スタート する



火力を 調節する



- 焼き上がったら 切り で切る
 - 連続して焼くとき⇒いったん切る。 (30分以上連続して加熱すると、 切り忘れ自動 OFF が働きます)

■タイマーを使うとき機り

- ■スタート後に押す。 (1分~30分)
- ●取り消すときは
 - → --ヵになる まで押す。



ピピピ…

(残り時間が 🗓 になったら、 自動的に切れる)

温度設定で焼くとき

「温度設定」を 選ぶ



温度を 合わせる



2 スタートする



焼き上がったら 切り で切る

■タイマーを使うとき

●スタート後に押す。 (1分~30分)

ピピピ…

- ●取り消すときは → -- gになるまで押す。
- 25% 残り
- ●タイマー表示中は設 定温度が表示されま せん。
- ●設定温度を確認する ときは
- → 汽油を押す。

(残り時間が 🗓 になったら、自動的に切れる)


お願い

- ■調理物の厚みは、4.5cm 以下にする。(容器の高さ や、アルミ箔でふたをす るものは5cm以下)
- ●ハマグリなど開くものは 焼かない。
- ●もちなど上下に膨れるも のは焼けたらすぐに取り 出す。
- (ヒーターなどにくっつ いて固まり、扉が開かな くなる原因)
- ●脂分の多いものは煙が 多く出るため、30秒程 度待って扉を開ける。

お知らせ

- ●使い始めは、煙やにおい が出ることがあります。
- ●食パンなど短時間で調 理するものは、発生した 酢酸臭が分解されずに 残ることがあります。
- ●ヒーターに調理物や脂 分が落ちると、瞬間的に 炎や煙が出ることがあり ます。
- グリルを切っても、内部 の温度が高いときは、約 10分間冷却ファンの回 る音がします。

ルで焼



本体操作部 **オールロック**(チャイルドロック) ボタンを押しても受け付けません。 ■ロックする/解除するとき 電源を入れて **3秒間押す** 3秒押し 音量長押し ●使用中・メニュー選択中 はロックできません。

煮炊きと揚げ物が



かんたん操作

左右川でできるメニューが「加熱」と「揚げ物」だけになります。 (タイマーも使えません)

●後ろH、グリルは使えます。

■設定する/解除するとき

電源を入れて

かんたん

3秒間押す

●左右IHヒーター使用中・ メニュー選択中は設定できません。

音量を変えたい… 設定した状態を 詳しく知りたい… 音声を消したい…

音声を聞き直したい…

音声ガイド

音声を大きく(小さく)する・詳しく知らせる(設定した火力やタイマー時間など)・ 消す・聞き直すことができます。

■音量を変える/消すとき



1 秒以上押す




音声 設定が変わる

















■音声を聞き直すとき



音声案内のあとに押す 音声 (直前の音声を聞き直せる)





「表示の油温」と「実際の油温」がずれる場合に、鍋に応じて温度を補正できます。 (調整できる範囲: -15° · -10° · -5° · $+5^{\circ}$ · $+10^{\circ}$ · $+15^{\circ}$)

●左右川ヒーターのどちらか片方を使っていると、解除/設定はできません。

●いつも同じ鍋を使う場合に便利です。

鍋に合わせて温度 を調整したい…

→温度が下がるように

調整します。

表示は

少し高い みたい

なのに・


例えば…

■調整するとき


「揚げ物メニュー」の予熱報知後に




●予熱前や予熱中は 調整できません。









3 □ □ 同時に押す(調整完了)



●取り消すときは

→報知後、①~3の操作で




を確認する。

●調整した温度を確かめるときは

➡報知後、①の操作で確認する。(約1分たつと、元の表示に戻る)


※鍋を変えたときは、調整した温度を確かめてから調理してください。

お手入れする。日常のお手入れ



洗剤で洗う

グリル扉・焼き網・受け皿



水につけておくと、お手入れ しやすくなります。

※外し方·取り付け方(P.30)

ふきんをよく絞り、水ぶきする

本体操作部周り


トップフレーム 本体操作部周り・スイッチカバー スライドレール・受け皿ホルダー

- スイッチカバーは水洗いしない。 (塗装がはがれます)
- ●受け皿ホルダーを変形させ ない。(扉が閉まらなくなります)
 - スライドレールは汚れたまま放置しない。 (さびの原因になります)

ふきんをよく絞り、水ぶきする

吸気ロカバー

(スイッチカバーを外すと見えます)



- ●ほこりなどがたまると、異常を検知して、火力が 下がったり加熱が止まることがあります。
- ●汚れが取りにくいときは、外して水洗いすることも できます。

※外し方・取り付け方(P.30)





- ●酸性やアルカリ性の強い洗剤(変色します) 例) 漂白剤・住宅用合成洗剤など
- ●たわし・粉まつタイプのクレンザー(傷つきます)


- ●スポンジのナイロン面、ナイロン製ネット入りの スポンジ
- 漂白剤など中性洗剤以外 ※洗剤の注意書きを確認する!
- ●食器洗い乾燥機 (フッ素樹脂が傷みます)

●食器洗い乾燥機(パッキン・樹脂部が変形します)


排気パネル<KZ-JT75VCのみ>・吸気ロカバーには

●スポンジのナイロン面、ナイロン製ネット入りの スポンジ(塗装がはがれます)

お手入れする グリル・吸気ロカバーの外し方・取り付け方




庫内の「お手入れ」/パッキンの交換



庫内の「お手入れ」機能を使う

- 「お手入れ」機能で、加熱することにより、においを抑えます。
- 焼き網・受け皿を外す
 - ●外さないと安全機能が働いて、ヒーターが切れます。
- 2 (庫内の底面が汚れていたら) 台所用洗剤(中性)を付けた布でふく
 - ふく前に、汚れた部分に布をかぶせ、 しばらく置く。
- 3 扉を閉める





8回押す

- 4 メニューで**お手入れ**を選び、
- 5 プリル でスタートする 残り 15分 グリル



約20分

(庫内温度が高いと長くなります)


(終了すると、自動的に切れる)

●終了時は庫内が高温になっています。

パッキンが 傷んできたら…


- パッキン(消耗部品)を交換する

● 扉のすき間から煙が漏れ出したり、柔軟性がなくなったら交換する。(裏表紙)



- 1 古いパッキンを引っ張って 外す(左・右・上の10か所)
- ②新しいパッキンの凸部を扉 裏側の穴にしっかり押し込む

■ドアパッキン下(グリル庫内入り口用)



お手入れ

- 1 古いパッキンを引っ張って外す
- ②新しいパッキンの凸部(左右2か所)を 穴に強く押し込む
- 3残りの凸部(2か所)をしっかり押し込む
- 4 全体が完全にはまっているか確認する
- ●パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。(取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません)

故障 かなっ

故障かな?

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは

IHクッキングヒーターが 使えない

使用中にヒーターが 切れていた

ブレーカーが落ちる

天面操作できない

天面操作部のボタンの 周囲を触っても作動する

左右IHヒーターで ●加熱 ①・加熱 予熱・焼き物・ △ が

選べない ●タイマーが使えない

切/入を押しても自動炊飯 を中止できない

メニュー表示が消える

ここを確かめてください

- ●電源スイッチは入っていますか?
- ●電源スイッチは、誤って押しても簡単に入らないようにしています。 ➡電源スイッチを少し長めに押す。
- ●オールロックしていませんか? (オールロック時は、天面操作部の ****も消えています)
- ●カウントタイマー使用中は、後ろ川が使えません。

電源スイッチ自動OFF

- ●電源スイッチを入れたまま、ボタン操作しないで約15分以上たつと、 自動的に切れます。
- → 再度、電源スイッチを入れる。

切り忘れ自動OFF

- ●一定時間ボタン操作しないと、ブザーが鳴ってヒーターが切れます。 (Hヒーター:約45分、グリル:約30分)
 - → 再度、ボタン操作する。 ※長時間煮込むときは、タイマーを使う。
- 予熱終了のブザーが鳴って、約5分たっていませんか? (P.18)
- 「ふきこぼれお知らせ」や「こげつきお知らせ」が働いていませんか? →鍋の状態を確認して、お知らせ表示を消す。(P.13)
- ●ご家庭の総電気容量が不足していると、他の電気製品と同時使用 した場合にブレーカーが落ちることがあります。(P.39)
- →お買い求め先にご相談ください。
- ●指サック・傷テープをして操作していませんか?
- ●鍋の取っ手を持ったまま操作していませんか?
- ●天面操作部に何か付いていませんか?
- ➡電源スイッチを切ってから付いているものを取り除き、 再度、電源スイッチを入れる。
- ※揚げ物・自動調理(湯沸かし・炊飯・グリル)中は、調理終了後に行う。
- 水などがボタンの周囲に付いていませんか?

- ●「かんたん操作」に設定していませんか? (P.26)
- ※右Hには、<a>メニューはありません。
- ●誤って押しても簡単に止まらないようにしています。 ⇒ボタンを少し長めに押す。
- ●左右川でメニューを選んだまま、約1分以上たっていませんか?

こんなときは

炊飯・グリルの残時間表示 が途中で増える、減る

●残時間は、スタート時には目安時間を表示します。調理物の種類や 量などを判定したら、適切な調理時間に切り換えます。

ここを確かめてください

- <u></u> ボタンが暗くなる
- ●電源スイッチを入れたまま操作しないで約30秒たっていませんか?

加熱中に、鍋から 音がする

- ●鍋の種類によって、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振する音がして、 取っ手にわずかな振動を感じたり、動いたりすることがあります。 → 異常ではありません。鍋の位置を少しずらすか、置き直すと 止まることがあります。
- ●加熱中に鍋を外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります。

加熱すると本体から 「カチッ」と音がする ●鉄の鍋・フライパンを使うと、材質を検知して加熱方法を 切り換える音がします。(故障ではありません)

(火力を上げると高速運転するため、音も大きくなる)

●本体内部の温度が高いあいだは、冷却ファンが作動します。

●音声を消していませんか?(P.26)

(温度が下がると、自動的に止まる)

風が少し出ます。

- 音声ガイドが聞こえない
- 本体内部の音が ●本体内部にある冷却ファンの音で、火力や鍋の材質に応じて運転 モード(4段階)が切り換わります。
- 大きくなったり 小さくなったりする
- 電源スイッチを切っても ファンの音がする
- 光火力センサー (青のランプ)が消えた
- ●電源スイッチを入れたまま、---を押さずに約10分たつと消えます。 (メニューを押すと再点灯する)

●冷却ファンが作動すると、排気パネル以外に、扉の左側からも

- 扉の左側から風が出る
 - ヒーターが ついたり消えたりする
- ●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。
- 受け皿に水を入れない で焼くと、煙が多い
- ●煙の量は、水を入れて焼くときより少し多めになります。 (ヒーターに付いていた脂分などが焼けるためで、調理物の 焼け具合は変わりません)
 - →「お手入れ」機能で手入れをすると少なくなります。(P.31)

Hヒーターの 火力感がなくなる

- 温度過昇防止
- ●予熱時間が長すぎたときなど、鍋底の温度が上がりすぎると、 自動的に火力が弱くなります。(火力表示は変わらない) (温度が下がると自動的に火力は強くなる)
- 土鍋など、IHヒーターが高温になる鍋を使っていませんか? →市販の土鍋は「IH用」と表示されていても使わない。

32

故障か なっ

故障かな?

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは

複数のヒーターを 同時に使うと

- ●火力が弱くなる
- ●勝手に火力表示が下がる
- ●火力が上がらない
- ●使えないヒーターやスタート できないメニューがある

火力が[9]に上がらない

アルミ・銅鍋を使うと ●[7][8]の火力が弱い ●火力が勝手に下がる

●予熱時間が長い

●予熱完了時の 温度が低い

●予熱時間が長い ●温度がずれる

●予熱時間が長い

●油温がずれる

ここを確かめてください

●総消費電力を超えないように、自動的に火力を制限しているため

- ※IHヒーターの火力表示が勝手に下がったり、<a>▶を押しても ピピッと鳴って火力が上がらないことがあります。
- ※切/スタートや切/入を押しても、ピピッと鳴って受け付け ないことがあります。
- ●アルミ・銅鍋を使っていませんか?
- ●アルミ・銅鍋は、鉄などの鍋に比べ、「7 | 「8 | の火力感が 約10~15%弱くなります。(パナソニック(株)測定方法による) →加熱時間を長めにし、様子を見ながら調理する。
- ●動きやすい(小さい、軽くて薄い、底が変形している)鍋を使ってい ませんか?(動くと、自動的に火力が1~数段階下がることがある)
- →鍋の大きさや底の形を確認する。(P.11)
- →トッププレート・鍋底がぬれていたら、ふく。
- ●ヒーターからずらしませんでしたか?
- ●アルミや、鍋に厚みがあるもの、鍋底に反りがあるものは、 時間が長くなります。
- 予熱表示中に、水・油・調理物を入れていませんか?
- ●鍋が光火力センサーからずれていませんか?
- ●鍋底・トッププレートが汚れていませんか?
- ●予熱表示中に、水・油・調理物を入れていませんか?
- ●フライパンによっては、鍋底の温度がずれることがあります。
- → **⑤ Ch·ll**) **⑤ I** ll マークのフライバンをお使いください。(P.11)
- ※温度がずれる場合は で設定温度を調節する。(P.19)
- ●鍋が光火力センサーからずれていませんか?
- ●鍋底・トッププレートが汚れていませんか?
- ●800gを超える量の油を入れていませんか?
- ●熱い油・茶褐色の油・濁った油を使ったり、揚げカスが残っていませんか?
- ●鍋の種類・材質、底の形や大きさによっては、油温がずれたり、予熱時間 が長くなるものがあります。(特にアルミ・銅鍋は、予熱に15分程度かか るものがあります)
 - → 「**⑤** CIII・III) 「**⑤** I III) マーク付きの鍋をお勧めします。(P.11)
- ※油温がずれる場合は
- → で設定温度を調節する。(P.20)
- →いつも同じ鍋を使う場合は、「揚げ物温度調整 | で温度の補正ができ ます。(P.27)

こんなときは

沸騰しても

ブザーが鳴らない

ブザーが鳴ったのに 沸騰していない

湯沸かしの時間が長い

- ●吹きこぼれているのに すぐに加熱が止まらない
- ●加熱が止まったときの 吹きこぼれ量が 多い(少ない)
- ●吹きこぼれても 加熱が止まらない
- ●吹きこぼれていないのに 加熱が止まる

加熱が止まったときの焦げ 付き度合いが多い(少ない)

- ●焦げ付いているのに 加熱が止まらない
- ●焦げ付いていないのに 加熱が止まる

ここを確かめてください

- ●沸騰が3分程度続いてから鳴ることがあります。(P.22) (異常ではありません)
- ●鍋底が2mm以上反っていませんか?
- 1Lより少ない水を入れていませんか?
- ●常温の水を使いましたか? 上記の場合、3分以上沸騰が続いてから鳴ります。
- →加熱を止めたいときは、切/スタートで終了する。
- ●2Lより多い水を入れていませんか?
- 鍋底の厚さは、4mm未満ですか?
- ●途中で鍋を動かしたり、水を継ぎ足したりしませんでしたか?
- ●ヒーター中央や、鍋底が汚れていませんか?
- ※沸かし足りないときは 加熱 1 で沸騰させる(P.17)
- ●他のヒーターを使っていませんか? (同時使用すると、時間が長くなる場合があります)
- ●鍋の種類・材質・底の形や大きさ・火力・調理メニューなどによって、 加熱が止まるまでの時間や吹きこぼれ量は変わります。
- ●加熱すると多くの泡が急に発生するものは、大量に吹きこぼれるこ とがあります。(牛乳・豆乳・スープ・お粥・寒天など)
- ●少しずつ吹きこぼれていませんか?
- ●やかんの注ぎ口からの飛び散りは、すぐに加熱が止まりません。
- ●鍋がずれていたり、途中でずらしていませんか?
- ●鍋底・トッププレートがぬれていませんか?
- ●「センサー(P.13) | の上に吹きこぼれていないと、検知できません。
- ■蒸留水などの極端に純度が高い水を沸かしていませんか?
- ●鍋の周辺をぬれたふきんでふいたり、金属製のおたま・鍋などや、 調味料・液体が入った容器・ビンなどを置いていませんか?
- ●飛まつ程度でも、吹きこぼれを検知して加熱が途中で止まることがあります。
- ●左右 I Hとも「ふきこぼれお知らせ」が設定されているメニューで調理 している場合(加熱 ① と加熱 ① 、または加熱 ① と 公) 片方で吹きこぼれを検知すると、左右 I H とも加熱が止まります。
- ●鍋の種類・火力・調理メニューなどによって、焦げ付き方は変わり ます。
- ■「こげつきお知らせ」を解除していませんか?
- ●「6」以上の火力では、働きません。
- ■煮物・煮込み以外の調理や、ジャム作りなど弱い火力で水分を飛ばすも の・パエリアなど少し焦げ付かせるものは、誤検知して加熱が止まるこ
- ➡ お知らせ表示を消して、再加熱する。(P. 13,17)
- → 「こげつきお知らせ」を働かせたくないときは、機能を解除する。(P.27)

こげつきお知らせ

ふきこぼれお知らせ

34

(文字)

こんな表示が出たら…

こんな表示のときは

ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。

フィルター(吸・排気パネル) 目詰まり検知

- ●吸気口力バー・排気パネルをふさいでいませんか?
- 吸気ロカバー・排気パネルにほこりがたまっていませんか?
 ⇒お手入れする。(P.29)

U 15

(点灯または点滅) **天面操作部異常検知**

- ●天面操作部に水や物がついていたり、吹きこぼれていませんか?
- →取り除く。(ヒーターが切れているときは、再度ボタン操作する)
- ●天面操作ボタンに約3秒以上触れませんでしたか?

(タイマーの早送り・こげつきお知らせの解除・揚げ物温度調整の操作を除く)

184

アルミ加熱高温検知

アルミ・銅鍋のとき

- ●底の直径は15cm以上ですか? ●底に反りや変形がありませんか?
- 鍋底に異物や汚れがこびり付いていませんか?
- ●鍋がヒーターの中央からずれていませんか? (そのまま放置すると、表示が消えて加熱を始めますが、温度が上がると 再び表示することがあります)



鍋なし自動OFF 小物自動OFF

- ●鍋は置いていますか?
 ●使用中に、鍋を外しませんでしたか?
- ●鍋がヒーターの中央から大きくずれていませんか?
- ●使えない鍋を使っていませんか?(P.10)
- ●オールメタルIH以外で、自動メニュー(湯沸かし・炊飯)に使えない鍋を使っていませんか?(P.22.23)
- ●ナイフ・スプーンなど、金属製の小物を置いていませんか? (そのまま放置すると、1分後に表示が消えて通電を停止します)
- ●次の表示のときは、原因を確認し、対処してください。その後、左右IHのときは「切/スタート」を、 後ろIHヒーターのときは「切/入」を押して、表示を消してください。

はは (左田)

【 【 (右H) 【 (後ろH)

空焼き自動 OFF

●約15分間空焼きしませんでしたか?

※鍋の種類により、停止までの時間は異なります。

※火力が弱い場合や鍋の種類によっては、この機能が動かないことが あります。

→鍋に調理物を入れ、再度ボタン操作をする。

↓ ■誤って加熱で油を予熱しませんでしたか?

トッププレート高温自動OFF

●トッププレートが熱いときに、自動湯沸かしをしませんでしたか?

不適鍋自動OFF

●オールメタルIHで、アルミ・銅鍋など、自動湯沸かしに使えない鍋を使っていませんか?(P.22)

こんな表示のときは

ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を確認し、対処してください。その後、左右IHのときは「切/スタート」を、 グリルのときは「切/入」を押して、表示を消してください。

UBB

揚げ物不適鍋自動 OFF

- ●鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、加熱できないものがあります。(⑤ 6別・別 (⑤ 1別)マーク付きの鍋をお勧めします)(P.11)
- ●鍋がずれていませんか?
- ●800gを超える量の油を入れていませんか?
- ●予熱表示中に、食材や菜ばしを入れていませんか?

| ※対処したあと、再度ボタン操作して予熱しなおすことができます。

グリル高温自動OFF

- 調理物の発火などで、グリル庫内の温度が異常に上がっていませんか?
- → 1) すぐに電源スイッチを切る。
- 2排気パネルをぬれたタオルでふさぐ。
- 3ブレーカーを切る。
- ※炎が消えるまで扉を開けない。

お手入れ異常自動OFF

- グリルに受け皿を入れたままで「お手入れ」機能を使いませんでしたか?
- グリルの庫内に水がこぼれていませんか?
- →庫内が冷えてから水をふき取る。
- ■上記の内容を確かめても直らないときや、「႘□□□」表示が出たときは・・・



- 故障です。修理をご依頼ください。
- →電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容(「計」のあとの2桁の数字) をお買い求め先または修理ご相談窓口にご連絡ください。

こんな表示が出たら

保証とアフターサービスよくお読みください

■修理·使い方·お手入れなどは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です						
お買いす	ドめ先					
電	話	()	_		
お買い上げ 日 年 月 日						

修理を依頼されるときは

「故障かな? | 「次の表示が出たら… | (P.32~37)でご 確認のあと、直らないときは、電源スイッチとブレーカー を切り、**お買い上げ日と下の内容**をご連絡ください。

製	品	名	ы は
品		番	
故障	章のも	犬況	できるだけ具体的に
	}-	100	表示が出たときは、その表示内容

●保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

- ※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用さ れた場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望によ り修理させていただきます。

(出張診断のみでも料金がかかることがあります)

- 修理料金は、次の内容で構成されています。 | 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用 部品代 部品および補助材料代 出張料 技術者を派遣する費用
- 補修用性能部品の保有期間 8年 当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持する ための部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。
- ●ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて は裏表紙をご覧ください。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。http://panasonic.co.ip/cs/

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 タイヤル 0120-878-554

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地の「修理ご相談窓口」におかけください。
- ※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線 の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使い方・お手入れなどのご相談は

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時~20時}

電話 ターー 0120-878-365

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル 😈 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がでざいます。

	札幌	25 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋賀	25 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
北海道	北海道 旭川 ☎(0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1	旭川市2条通16丁目1166		京 都	25 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地	
	帯広	25 (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3	近畿地区	大 阪	25 (06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
地区	函館	23 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241	匹威地区	奈 良	25 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
			(函館流通卸センター内)		和歌山	25 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	青 森	25 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		兵 庫	25 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	秋 田	23 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		鳥 取	25 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
東北地区	岩 手	25 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		米 子	25 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
米北地区	宮 城	25 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松 江	25 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	山形	23 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	中国地区	出 雲	25 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	福 島	25 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	中国地区	浜 田	25 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	栃 木	25 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	25 (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	群馬	25 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		広 島	25 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	茨 城	25 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口	25 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
首都圏	埼 玉	25 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		香 川	2 (087)868-6388	高松市勅使町152-2
	千 葉	25 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	四国地区	徳 島	25 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
地区	東京	25 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	四国地区	高 知	25 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	山 梨	3 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		愛 媛	25 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	神奈川	25 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		福岡	25 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	新 潟	25 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		佐 賀	25 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	石川	25 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		長 崎	25 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	富山	25 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		大 分	25 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	福 井	25 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区	宮崎	25 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	長 野	25 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		熊本	25 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
中部地区	静岡	25 (054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5		天 草	25 (0969)22-3125	天草市港町18-11
	愛 知	25 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	25 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	岐阜	1 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42		大島	25 (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	高山	23 (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82	沖縄地区	沖 縄	25 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	1 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	7-1-4-8-2-5 ET			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

1109


		KZ-JT75VC KZ-JT75VS	KZ-JT60VS	KZ-JT75MS	KZ-JT60MS	
電	源	Į	単相200 V(5	0-60 Hz 共用)		
消	費 電 力]	5,800 W/4,800 W(切換式)			
大きさ	幅	749 mm	749 mm 599 mm 749 mm 599 mm			
	奥	i	577 mm			
(約)	高さ		231 mm			
グリル	大 き さ(約		幅250 mm×奥行310 mm			
焼き網	上ヒーターまての 高 さ (約		68 mm			
質	量(約	27.3 kg	26.2 kg	25.8 kg	24.8 kg	

※待機電力:ゼロ(電源スイッチ「切」の状態)

	最大火力	2000 W*(マルこ : 細・2500 W)	2 000 W				
	最大火力	3,000 W*(アルミ・銅: 2,500 W)	3,000 W				
	火力調節(約)	10段階 120 W相当~3,000 W	10段階 120 W相当~3,000 W				
左H		(アルミ・銅:9段階 150 W相当~2,500 W)	107XFB 120 W BB 0,000 W				
	焼き物温度調節(約)	5段階 14	D~230 ℃				
ヒーター	揚げ物温度調節(約)	7段階 140~200℃					
	自動調理	湯沸かし					
	調理タイマー	1分~9時間30分					
	最 大 火 力	3,000 W* (アル	/ミ·銅:2,500 W)				
右H	火力調節(約)	10段階 120 W相当~3,000 W(アルミ・銅:9段階 150 W相当~2,500 W)					
_	焼き物温度調節(約)	5段階 140~230℃					
ヒーター	揚げ物温度調節(約)	7段階 140~200℃					
	調理タイマー	1分~9時間30分					
	最 大 火 力	1,50	O W				
後ろIH	火力調節(約)	7段階 90 W相当~ 1,500 W					
ヒーター	自動調理	里 炊飯(1~2カップ)					
	調理タイマー	1分~9時間30分					
	最 大 火 力	1,95	O W				
グリル	自動調理	魚(生・姿焼き 切身/干物 つけ焼き	・)・惣菜(とり肉 グラタン 焼きなす)				
	温度調節(約)	8段階 140	D~280 ℃				
	手動火力調節(約)	3段階 900 W相当~ 1,600 W相当					
	調理タイマー	1分~	30分				

* 左右 H ヒーターの最大火力(鉄・ホーロー鍋を使った場合)

■IH加熱(電磁誘導加熱)は、 鍋自体を発熱させて加熱します。



磁力発生コイルに 電気が流れ、磁力線が発生

鍋を通るときに渦電流が発生

電流が鍋の電気抵抗で熱に変わり、 鍋が発熱

- ■複数の旧やグリルを同時に使うとき、総消費電力を超えない ようにするため、次のようにIHヒーターの火力を制限します。
 - ●火力表示はそのままで、火力を弱くする
 - ●自動的に火力を1~数段階下げる ●火力が上げられない
 - ■ボタンを押してもスタートできない

(総消費電力を4800Wに設定しているとき)

- ●すべてのIHとグリルを同時に使うと、最後に入れたヒーターの 火力が大きく下がる
- ●揚げ物・湯沸かし・炊飯・加熱(予熱)中は、すべての旧とグリルを 同時に使えない
- →高火力が必要なときは、できるだけ同時使用を避けるか、 他のヒーターの火力を弱めてください。
- ■本製品はご使用環境などに合わせて消費電力を切り換えられます。 出荷時は5,800Wに設定されています。
- 必ず契約容量ブレーカー(契約容量ブレーカーがない場合は主 幹ブレーカー)をご確認いただき、総電気容量が60A未満の場 合は、消費電力を4,800Wに切り換えることをお勧めします。 ※詳細は、お買い求め先にお問い合わせください。